



Manual de Montagem e Manutenção

Compatível c/ S10 C/D 2013...

Estribo Redondo 3" C/D: 21036 / 21046

Instruções de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Não utilizar o acessório para rebocar/empurrar objetos;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6 (seis) meses.

Conteúdo da Embalagem		
Ítem	Qtd.	Descrição
1	2	Estribo
2	6	Sup. Tubo
3	6	Sup. Chassi
4	12	PF. M10x25
5	12	Porca M10
6	24	Arruela M10
7	18	PF. M8x25
8	6	Porca M8
9	24	Arruela M8

Passo-a-passo

- 1 - Fixar suporte '03' no chassi do veículo, utilizando parafuso '07' e porca '08'. Conforme posicionamento, indicado nas figuras abaixo.
- 2 - Fixar suporte '02' no tubo '01' utilizando parafusos '07' e arruelas '09'.
- 3 - Fixar suporte '02' no suporte '03' utilizando parafusos '04', porcas '05' e arruelas '06'.
- 4 - Regular acessório e dar aperto necessário a parafusos e porcas.

Ilustração

