

## Manual de Montagem e Manutenção

Compatível c/ Ranger C/D 2013... Estribo Oblongo C/D: 12035 / 12045

## Instruções de uso e Manutenção

Ler atentamente o manual antes de instalar;

Não utilizar o acessório para rebocar/empurrar objetos;

Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;

Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;

Utilizar cera automotiva para conservação;

Reapertar todo o conjunto a cada 6 (seis) meses.

| Conteúdo da Embalagem |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| Ítem                  | Qtd. | Descrição                       |
| 1                     | 2    | Tubo Estribo                    |
| 2                     | 2    | Sup. Chassi Tras. LM - Meio LC  |
| 3                     | 2    | Sup. Chassi Meio LM - Tras. LC  |
| 4                     | 2    | Sup. Chassi Dian. LM - Dian. LC |
| 5                     | 2    | Sup. Tubo Dianteiro             |
| 6                     | 2    | Sup. Tubo Meio                  |
| 7                     | 2    | Sup. Tubo Traseiro              |
| 8                     | 24   | PF. M10x25 ZB                   |
| 9                     | 36   | Arruela M10 ZB                  |
| 10                    | 12   | Porca M10 A/F ZB                |
| 11                    | 18   | PF. M8x25 ZP                    |
| 12                    | 18   | Arruela M8 ZP                   |

## Passo-a-passo

- 1 Fixar suportes "2", "3" e "4" no chassis do veiculo, com a utilização dos parafusos "8", arruelas "9". (Furação original)
- 2 Fixar suportes do tubo "5", "6" "7" nos suportes do chassis "2", "3" e "4",utilizando parafusos "8", arruelas "9" e porcas "10".
- 3 Fixar Tubo "1" nos suportes "5", "6" e "7", com a utilização dos parafusos "11" e arruelas "12".
- 4 Regular o acessório e dar aperto aos parafusos e porcas.

