



Manual de Montagem e Manutenção

Compatível c/ Saveiro 2010... (Exceto Saveiro Cross)
Santo Antônio 2": 61070

Instruções de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Não utilizar o acessório para rebocar/empurrar objetos;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6 (seis) meses.

Conteúdo da Embalagem		
Ítem	Qtd.	Descrição
1	1	Tubo
2	2	Base
3	2	Auxiliar Cabine Estendida
4	10	PF. M6x25
5	6	Arruela M6 G
6	2	Auxiliar Cabine Simples
7	4	Rebite M6
8	4	Arruela M8
9	2	Fita
10	2	Auxiliar Cabine Dupla
11	2	Tampão Plástico 2"

Passo-a-passo

1. Retire os ganchos de amarração localizados na borda da caçamba e em seguida fixe as bases "2" utilizando os mesmos parafusos.
2. Fixar o tubo "1" nas bases "2" utilizando parafusos "4" e arruelas "5".
3. Fixar os auxiliares "3", "6" ou "10" (escolher de acordo com o veículo que será montado) no tubo "1". Retirar o liner protetor da fita e colar os auxiliares "3", "6" ou "10" no teto do veículo e pressionar por alguns minutos tomando o cuidado para que a superfície esteja bem limpa.
Obs: Limpar a superfície com pano umedecido com álcool.
Os auxiliares "3", "6" ou "10" também podem ser presos no teto do veículo furando o mesmo e, utilizando para fixação, rebites "7", parafusos "4" e arruelas "5".
4. Fixar tampões "11" nos orifícios do tubo "1".
5. Regular acessório e dar aperto aos parafusos.

Ilustração

